



カードの取り扱い方法

印刷前のカードを取り扱う際は
カードの印刷面を直接さわらないように
してください。指紋や汚れ等が
印刷不良の原因となる場合があります。




印刷する前にカードを捌いてください。
静電気でカード同士がくっついてしまっていると
印刷中にカードが詰まってエラーになる場合が
あります。

※静電気でゴミなどが付着しやすくなっています。
印刷の際にはご注意ください。



カード箱の空きスペースには
クッション材を入れる等してカードが
ばらつかないようにしてください。



印刷前の余ったカードが箱の中で
ばらつくとはこりが付着します。
ほこりは印刷不良の原因と
なりますので無水アルコールで
拭き取るか、水洗いしてください。

※水洗いした後はよく乾かしてから
ご使用ください。

●無水アルコールで拭き取る

●水洗いする

